リリースしない・クランプオープンしない時の動作確認手順　150CNT

※　リモコン装着モデルは取り外してください